BENUTZERHANDBUCH



Diagnostic Smoke® -Dunstmaschine mit UltraTraceUV® -Farblösung

Undichtigkeitsprüfsystem Modell-Nr. GLD-40




Vorsicht



VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN UND/ODER SCHÄDEN AN FAHRZEUG ODER AUSRÜSTUNG



- Verwenden Sie dieses Gerät auf die vom Hersteller vorgesehene Weise.
- Verstehen Sie die Funktionsweise / Befolgen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen.
- Das Prüfgerät mit der Fahrgestellmasse verbinden.
- Verwenden Sie UltraTraceUV®-Rauchlösung Nr. GLD0712UV in diesem Prüfgerät. Die Verwendung einer nicht anerkannten Lösung kann zu Schäden an dem zu prüfenden Fahrzeug führen und Verletzungen verursachen.



- Wenn für längere Zeit keine Prüfungen durchgeführt werden, immer alle Schläuche und Stromkabel des Prüfgeräts vom Fahrzeug trennen.
- Keine Tests in der Nähe von Funken- oder Zündquellen durchführen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille gemäß den OSHA-Arbeitsschutzstandards.
- Befolgen Sie bei Verwendung der UV-Lichtquelle die Sicherheitsmaßnahmen.
- Immer die Motorhaubenstütze verwenden, wenn das Prüfgerät an die Motorhaube eines Fahrzeugs gehängt wird.
- Der am Prüfgerät angelegte Luftdruck (bzw. Gasdruck) kann zwischen 50 und 175 PSI (3,4 und 12 bar) liegen.





Tipps zur Anwendung

- Für allgemeine Anwendungen zur Undichtigkeitsprüfung an eine Werkstattluftleitung anschließen.
- Rauch, der aus einer sehr kleinen Leckstelle austritt, ist manchmal sogar besser sichtbar, wenn Sie, <u>nachdem</u> Sie das System mit Rauch befüllt haben, den Rauchstrom vermindern. Dies erreichen Sie, indem Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen, wodurch sich die Strömungsgeschwindigkeit des austretenden Rauchs verringert, so dass selbst sehr kleine Leckstellen leicht auffindbar sind.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Weißlicht für eine bessere Ausleuchtung des aus einem Leck austretenden Rauchs.
- Verwenden Sie die ultraviolette (UV) Lichtquelle und eine Brille mit gelben Gläsern, um die fluoreszierende Ablagerung an der exakten Leckstelle aufzufinden. Bei Verwendung einer anderen UV-Lichtquelle sorgen Sie dafür, dass diese das 400 Nanometer (nm) UV-Lichtspektrum abdeckt.
- Wird das Prüfgerät bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt betrieben, schalten Sie das Gerät während der ersten ein oder zwei Minuten des Betriebs abwechselnd für ca. 15 Sekunden EIN und für ca. 15 Sekunden AUS. Auf diese Weise erreicht das Prüfgerät die optimale Betriebstemperatur.
- Wird das Ein- oder Auslasssystem eines Fahrzeugs auf Undichtigkeiten geprüft, empfehlen wir, dies bei kaltem Motor durchzuführen. Kleine Undichtigkeiten können sonst durch Wärmeausdehnung geschlossen werden.

Inhaltsübersicht

Im Lieferumfang des Smoke Wizard Seite 1

Vor der ersten Anwendung des Prüfgeräts Seite 2

Technische Daten Seite 3

Übersicht Prüfgerät Seite 3 und 4

Grundlegendes Prüfverfahren Seite 5

Anwendungen zur Undichtigkeitsprüfung Seite 6 – 8

Fehlerbehebung Seite 9

Garantie Seite 10

Sicherheitsdatenblatt (SDB) Seite 11 – 14

CE-Zertifikat Seite 15

Besuchen Sie auch unsere Webseite unter http://www.smokewizard.de

- Lehrvideos Zusätzliche Produktangaben
- Häufig gestellte Fragen Technische Tipps Downloads

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind im Besitz der besten und vielseitigsten tragbaren Rauchmaschine zur Undichtigkeitsprüfung, die derzeit erhältlich ist. Die patentierte Technologie in Ihrem Smoke Wizard wurde in Zusammenarbeit mit den größten Automobilherstellern entwickelt: wurde speziell im Sinne größtmöglicher Anwendungssicherheit bei der Undichtigkeitsprüfung des Kraftstoffdunstsystems (EVAP) eines Fahrzeugs sowie zahlreicher anderer Fahrzeugsysteme entwickelt; ist die einzige von allen Automobilherstellern weltweit anerkannte Technologie; und ist die einzige Rauchtechnologie, die die Empfehlung der SAE INTERNATIONAL Published Papers erfüllt, zur Prüfung des Kraftstoffdunstsystems (EVAP) eines Fahrzeugs eine Rauchmaschine zu verwenden, die mit Schutzgas (wie Stickstoff, Argon oder CO2) arbeitet [SAE: 2007-01-1235 und 2008-01-0554].

Global Leak Detection Corp. und unser autorisierter Vertriebspartner **Smoke Wizard D**, **danken Ihnen** für den Kauf Ihres neuen **Smoke Wizard!**

Im Lieferumfang des Smoke Wizard

UltraTraceUV®; (GLD0712UV) diese patentierte Lösung ist die einzige von Automobilherstellern anerkannte Lösung zur Raucherzeugung weltweit. Die chemische Zusammensetzung der Lösung enthält ein spezielles Färbemittel, das sich an der exakten Position der Undichtigkeit absetzt. Unschädlich für Fahrzeugsysteme und ausreichend für ca. 300 Prüfungen. (12 oz. / 355 ml).



Schließkappensatz: (GLD005) diese Schließkappen eignen sich zum Abdichten eines Einlasskrümmersystems, um den Rauch im System zu halten für eine korrekte Undichtigkeitsprüfung, wie Luftmassensensor-Leitungsführung, etc.



Rauchdiffusor: (GLD006) dieser Adapter dient zum Auffinden von Undichtigkeiten im Bereich von Türen, Fenstern, Schiebedächern und Kofferraum. Dieser Adapter ermöglicht es dem Benutzer, eine dicke Rauchschicht (von außerhalb des Fahrzeugs) entlang den Tür- und Fenstereinfassungen aufzubringen, um zu beobachten, wo es aufgrund einer defekten Dichtung durch austretenden Luftstrom zu Verwirbelungen kommt. Innendruck wird erzeugt, wenn das Lüftungssystem des Fahrzeugs auf Frischluft (d. h. nicht Umwälzluft) und der Gebläselüfter auf maximale Geschwindigkeit eingestellt wird.



Adaptertrichter: (GLD007) zum Einleiten von Rauch in das Abgassystem oder in jede beliebige Öffnung, in die der Trichter hineinpasst, wie das Induktionssystem.

Kombinationsleuchte: (GLD032) beim Einschalten gibt sie Weißlicht zur leichteren Rauchbeobachtung ab. Durch ein weiteres Drücken gibt sie ultraviolettes (UV) Licht ab, das die fluoreszierende Farbablagerung an der exakten Leckstelle kenntlich macht.



Erhältliche Zubehörteile (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schutzgaspackungs-Satz: (GLD028K) Umfasst: voreingestellten CO₂ Regler mit Zylinderanschluss, Druckmessgerät, Universal-Druckverbinder und 20-oz.-Zylinder mit flüssigem CO₂. (Zylinder wird im Leerzustand geliefert)



Verlängerungsschlauch mit kratzfester Delrin®-Düse: (GLD015) 10 Fuß (3 m) Rauchzufuhr-Verlängerungsschlauch mit Düse.




Vor der ersten Anwendung des Prüfgeräts

HINWEIS: Zum Lieferumfang Ihres Smoke Wizard gehören: i) eine Flasche (12 oz.) UltraTraceUV[®]-Raucherzeugungslösung für eine Füllung, und ii) ein handelsüblicher Schnellverbindungsstecker für den Luftanschluss.

1. Ziehen Sie den Smoke Wizard- Messstab heraus; gießen Sie den gesamten Inhalt in die Rauchkammer; überprüfen Sie den korrekten Füllstand und sichern Sie den Messstab. (Abbildung 1)

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass sich der Lösungsstand immer an oder in der Nähe der FULL-Markierung befindet.



2. Stellen Sie sicher, dass der Luftanschluss des Smoke Wizard die korrekte Größe für Ihren Luftschlauch-Steckverbinder hat, oder besorgen Sie sich ein passendes Anschlussstück. (Abbildung 1)

HINWEIS: Ihr Smoke Wizard ist jetzt einsatzbereit.





Vorsicht: Herkömmliche Motorhaubenstützen sind nicht dazu geeignet, mehr als das Gewicht der Motorhaube zu tragen. Es sollte immer eine zusätzliche Stützstange (o. Ä.) wie die hier abgebildete verwendet werden, wenn die Rauchmaschine an die Motorhaube gehängt wird, um Gefahren und mögliche Verletzungen durch eine unerwartet herabfallende Motorhaube zu vermeiden.



HINWEIS: Eine häufig gestellte Frage ist, ob man auch ein normales generisches Mineralöl, wie 'Baby-Öl' im Prüfgerät verwenden kann, um Rauch zu erzeugen.

Das ist zwar möglich, wir raten jedoch davon ab. Die mit diesem Prüfgerät gelieferte, patentierte UltraTraceUV® -Rauchlösung reicht für Hunderte Prüfungen zum Preis von jeweils nur ein paar Cent; ist die einzige von den Automobilherstellern anerkannte Lösung der Welt; und verletzt keine Fahrzeug-Werksgarantien. Dazu bietet Sie Ihnen den weiteren Vorteil des Färbemittels, mit dem sich die exakte Position der Undichtigkeit auffinden lässt, was die Diagnosepräzision auf einzigartige Weise verbessert. Bei dieser speziellen Lösung handelt es sich nicht um ein "generisches" Mineralöl. Generische Mineralöle sind normalerweise nicht für diese Art der industriellen Anwendung vorgesehen. Generische Mineralöle zerfallen, begleitet von einem unangenehmen Geruch, und können zu Schäden an Fahrzeugkomponenten führen.

Übersicht Prüfgerät

Luftanschluss – mit Werkstattluft verbinden **Hinweis:** Es befindet sich ein Druckregler im Innern des Prüfgeräts, es wird also kein externer Regler benötigt, sofern der Eingangsdruck zwischen 50 und 175 PSI (3,4 und 12 bar) liegt.

Rauchzufuhrschlauch – Schlauch mit kratzfester Delrin®-Düse leitet den Rauchdunst zur Undichtigkeitsprüfung in das System

Kabel der 12-Volt-Gleichstromquelle

Bedientafel - Siehe nächste Seite



Federungsaufhängung

ermöglicht es, Ihren Smoke Wizard für die Prüfung an einer geeigneten Position am Fahrzeug aufzuhängen und vereinfacht die Lagerung bei Nichtbenutzung. Hinweis: Verwenden Sie immer die Motorhaubenstütze, wenn Sie das Gerät an der Motorhaube aufhängen.

Rauchlösungsmessstab – dient zur Prüfung und Beibehaltung des korrekten Rauchlösungsstands.

Filter-Ablassstutzen – befindet sich unten am Prüfgerät, hält Einheit und Fahrzeug durch automatisches Ablassen von Wasser und Verunreinigungen vom Werkstattluftkompressor sauber.

Technische Daten

Höhe (ohne Aufhängung)	13 Zoll (33 cm)	Förderdruck	13,0 Zoll H 2 O (0,032 bar)	
Länge	5,5 Zoll (14 cm)	Fördermenge	10 Liter pro Minute	
Breite	9,5 Zoll (24 cm)	Rauchzufuhrleitung	10 Fuß (3 m)	
Gewicht	10 lb. (4,5 kg)	Stromversorgungsleitung	10 Fuß (3 m)	
Transportgewicht	14 lb. (6,3 kg)	Betriebstemperaturbereich 45 °F bis 140 °F (7,2 °C bis 60		
Stromversorgung	12 Volt Gleichstrom	Einsatzhöhe über NN Bis zu 6.561 Fuß (2.000 m)		
Stromaufnahme	15 Amp.			
Max. Lösungsmenge	12 oz. (355 ml)			
Maximale relative Feuchtigkeit>		80% bei Temperaturen bis zu 140 °F (60 °C)		
Anwendungsbedingungen>		Innen / Außen (bei Trockenheit)		
Verschmutzungsgrad: 2				

Übersicht Bedientafel

EIN/AUS-Leuchte (Grün):

Schaltet EIN, wenn Sie das Prüfgerät an eine 12-Volt-Gleichstromquelle anschließen.

→ Blinkt, wenn die Batteriestromquelle unzureichend ist.

RAUCH-Leuchte (Rot):

Schaltet EIN, wenn Sie die START-Taste drücken. Diese Leuchte zeigt an, dass Rauch erzeugt wird.

START-Taste:

Zur Raucherzeugung drücken. **Hinweis:** Verfügt über eine 5-Minuten-Zeitschaltung.



Druckmessgerät:

(-30 bis +30 IWC) dient zur Überprüfung von Undichtigkeiten in einem System mithilfe von Druckabfall oder Vakuumabfall.

→ Der Druck- / Vakuumabfalltest gibt keinen Aufschluss über die Größe einer Undichtigkeit. Die Größe einer Undichtigkeit kann mittels des taktweise betriebenen Strömungsmessers bestimmt werden.

Taktung am

Strömungsmesser: zeigt drei kritische EVAP-Undichtigkeitsschwellen von ,010" ,020" und ,040" zur Diagnosegenauigkeit an.

,040" (1 mm)

,020" (½ mm)

,010" (¼ mm) [Für neuere Chrysler-Systeme]

Stromregelventil: Leicht ablesbares ¼-Umdrehungsventil für vollständige Kontrolle über die Menge des Diagnostic Smoke®-Dunstes, der von der Rauchmaschine produziert wird und/oder aus der Undichtigkeit austritt.

- → Manchmal ist weniger Rauch, der aus einer kleinen Undichtigkeit austritt, besser sichtbar.
- → Das Stromregelventil hat keinen Einfluss auf den Zufuhrdruck; es beeinflusst nur die Strömungsmenge.

Strömungsmesser: Wenn das Messgerät eine Strömung anzeigt, wissen Sie, dass eine Strömung in (bzw. durch) das geprüfte System fließt. Zeigt das Messgerät auch nach dem Füllen des Systems noch eine Strömung an, weist dies auf eine Undichtigkeit hin. Je höher sich die Kugel im Strömungsmesser befindet, desto größer ist die Undichtigkeit.

Keine Strömung bedeutet keine Undichtigkeit.

Durch Beobachtung des Strömungsmesser-Verhaltens kann der Techniker eine Verstopfung des Systems und Blockierungen beurteilen, sowie die Effektivität und die Funktionsfähigkeit des Systems überprüfen.


Grundlegendes Prüfverfahren

- Schließen Sie das Prüfgerät an Werkstattluft an. Siehe Optionale Gasquelle weiter unten.
- 2. Verbinden Sie das rote Stromkabel des Prüfgeräts mit der positiven Anschlussklemme der 12-Volt-Gleichstrombatterie.
- > Die Batterie muss in gutem Zustand und voll aufgeladen sein!
- 3. Verbinden Sie das schwarze Kabel des Prüfgeräts mit der Fahrgestellmasse des Fahrzeugs. Schließen Sie das schwarze Kabel NICHT an die Batteriemasse an, da ein Funken in der Umgebung der Batterie zu einer Explosion führen kann! (Abbildung 2)
- 4. Wenn die grüne Stromanzeigeleuchte am Prüfgerät leuchtet, ist das Gerät korrekt angeschlossen.
- > Eine blinkende grüne Stromanzeigeleuchte deutet auf einen unzureichenden Batteriestrom zum Prüfgerät hin.
- 5. Verbinden Sie den Rauchzufuhrschlauch mit dem zu prüfenden System.
- 6. Das Stromregelventil muss sich in voll geöffneter Stellung befinden. (Abbildung 3)
- 7. Drücken Sie die START-Taste und befüllen Sie das System mit Rauch.
- > Es wird für 5 Minuten Rauch erzeugt.
- 8. Verwenden Sie das mitgelieferte Weißlicht, um auf austretenden Rauch zu prüfen oder das mitgelieferte ultraviolette Licht, um fluoreszierende Farbablagerungen an der exakten Leckstelle aufzufinden.
- > Je länger Rauch aus einer Undichtigkeit austreten kann, desto mehr fluoreszierendes Färbemittel lagert sich an der Leckstelle ab.
- > Wann immer möglich, wird empfohlen, das System vor Einleiten des Rauchs zu 'entlüften', um das System anschließend schneller mit Rauch zu füllen.

Optionale Gasquelle

Die Abbildung zeigt die optionale tragbare Schutzgaspackung. (Teile-Nr. GLD028K)

Durch diese Gaspackung wird das Prüfgerät extrem mobil und zudem eignet es sich hervorragend für sichere EVAP-Prüfungen, da es sich um Schutzgas handelt. Ein Zylinder reicht für etwa 25 Prüfungen.





Schwarz an




Abbildung 3



Beispiele von Anwendungen zur Undichtigkeitsprüfung:

Dieses Undichtigkeitsprüfgerät kann in fast jedem Fahrzeug-Niederdrucksystem verwendet werden, in dem eine Leckstelle vermutet wird, wie z. B.; Einlass- / Induktionssystem, Ladeluftkühler und Turboladersystem, Unterdrucksystem, Auslasssystem, Wind-/Wassereintritt und kann ebenfalls verwendet werden, um die Luft-Magnetventilfunktionen zu prüfen und Bauteile vor dem Zusammenbau zu testen.

- 1. Leiten Sie Rauch in das System ein.
- 2. Achten Sie auf Rauch (oder Färbemittel) der bzw. das aus Undichtigkeiten austritt.

Einlass- / Induktionslecks







Auslasslecks





Wind- und Wasserlecks

- 1. Stellen Sie die Klimaanlage des Fahrzeugs auf 'Frischluft' und die Lüftung auf Max.
 - > Dadurch wird ein positiver Druck im Fahrgastraum erzeugt.
- 2. Schließen Sie die Zufuhrschlauchdüse des Prüfgeräts an den Rauchdiffusor an.
- 3. Leiten Sie den Rauch an den Dichtungen entlang.
- 4. Achten Sie auf Rauchverwirbelungen, die auf eine Undichtigkeit hinweisen.

Keine Verwirbelung bedeutet 'Keine Undichtigkeit' >






< Rauchverwirbelungen zeigen die Undichtigkeit an


Beispiel für fluoreszierende Farbablagerungen

Der patentierte Rauchdunst enthält ein spezielles, durch ultraviolettes Licht aktiviertes fluoreszierendes Färbemittel, dass sich an der exakten Position einer Undichtigkeit ablagert. Mithilfe der mitgelieferten UV-Leuchte können Sie diese Einfärbung kenntlich machen.

- > Diese Technologie wurde so entwickelt, dass sich das Färbemittel nur dann ablagert, wenn ein Druckunterschied besteht. So <u>wird</u> das Färbemittel beispielsweise beim Austritt aus einer Leckstelle abgelagert, jedoch <u>nicht</u> während der Wind- und Wasserprüfung.
- > Je länger der Rauch aus einer Undichtigkeit austreten kann, desto mehr Färbemittel lagert sich ab.







Hinweise zur Fehlerbehebung

Ihr Smoke Wizard verfügt über zwei Anzeigeleuchten auf der Bedientafel, die ebenfalls als Diagnoseleuchten funktionieren, indem sie anzeigen, ob das Prüfgerät ordnungsgemäß arbeitet. Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionscodes der Anzeigeleuchten.

Grün	Rot	Intervall	Ursache
✓		Dauerhaft EIN	Ausreichende Batterieleistung
✓		Blinken: 1 x pro Sekunde	Unzureichende Batterieleistung
			Lockerer Massen- oder Stromanschluss
✓	✓	Blinken gleichzeitig: 1 x pro Sekunde	am Rauchbehälter oder Kurzschluss um
			Stromkreis
✓	√	Blinken gleichzeitig: 4 Mal pro Sekunde	Lockere Masse am Rauchbehälter oder
•	V	Billikell gleichzeitig. 4 Mai pro Sekuride	Unterbrechung im Heizkreis
✓	✓	Blinken abwechselnd: 1 x pro Sekunde (System schaltet ab; Stromversorgung muss getrennt und wieder verbunden werden)	Lockere Masse. Kann auch auf einen Leiterplattendefekt hindeuten *

^{*} Tritt ein Leiterplattendefekt auf, versuchen Sie zunächst, die Stromversorgung zu Ihrem Smoke Wizard für 10 Sekunden zu trennen und dann wieder anzuschließen. Tritt der Störungscode ein zweites Mal auf, trennen Sie den Smoke Wizard und wenden Sie sich an Smoke Wizard UK (+44(0)7528446757).

Symptom	Vermutliche Ursache	Lösung
Die grüne Stromanzeigeleuchte	Die Stromkabel wurden verwechselt.	Schließen Sie die Stromkabel korrekt an.
am Prüfgerät leuchtet nicht.	2. Stromkabel nicht korrekt angeschlossen.3. Batterieleistung ist zu schwach.	 Sichern Sie die Verbindung an positiver Anschlussklemme und Fahrgestellmasse. Stellen Sie sicher, dass die Batterie in gutem Zustand und voll aufgeladen ist.
Beim Einschalten des Prüfgeräts tritt weder Luft noch Rauch aus dem Zufuhrschlauch aus.	 Stromregelventil geschlossen. Stromkabel nicht korrekt angeschlossen. Batterieleistung ist zu schwach. Die Luftzufuhr zum Prüfgerät ist unzureichend. 	 Stromregelung unterbrochen. Sichern Sie die Verbindung an positiver Anschlussklemme und Fahrgestellmasse. Stellen Sie sicher, dass die Batterie in gutem Zustand und voll aufgeladen ist.
		4. Stellen Sie eine ausreichende Luftversorgung sicher.

Garantie

Garantieprobleme oder Fragen? Wenden Sie sich an Smoke Wizard D 07171 73047

www.SmokeWizard.de

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR EIN (1) JAHR



Tip Top Autocenter garantiert dem Erstbesitzer des Smoke Wizard für EIN JAHR ab dem Datum des Original-Kaufbelegs, dass das Gerät (außer, wenn hier abweichend angegeben) bei normaler Verwendung, Pflege und Wartung frei von Defekten in Material und Verarbeitung ist.

Die Verpflichtungen des Verkäufers innerhalb dieser Gewährleistung beschränken sich ausschließlich auf die Reparatur, oder, nach Ermessen des Verkäufers, Austausch von oder Erstattung des Original-Kaufpreises für, das Gerät oder dessen Teile, die nach Ansicht des Verkäufers als defekt betrachtet werden können und die entsprechend der Beurteilung des Verkäufers notwendig sind, um die ordnungsgemäße Betriebsfähigkeit des Geräts wiederherzustellen.

Reparatur oder Austausch innerhalb dieser Gewährleistung wird innerhalb der normalen Werktage während der normalen Geschäftszeiten des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Zeitspanne ab der Geltendmachung des Käufers durchgeführt. Alle Garantieansprüche müssen innerhalb der angegebenen Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.

Abschnitt 1	- Bezeichn	ung der	Stoffe, Bes	tandteile ı	und des H	lersteller	rs
PRODUKTNAME:	UltraTraceU\	è (Fluore	scent Diagno	ostic Smoke	® Solution)		
TEILENUMMER:)4956, 218 -	-00011, EELD)301A1, 400-	1035, ESP3	1231-8-10	
ALLGEMEINE VERWENDUNG: UI	raTrace UV ®						
PRODUKTBESCHREIBUNG:				CI	D	AT	r
Farblose oder sehr bernsteinfarbige	Lattenfarbe.					AI	
Mineralölgeruch.				loak	B	ctio	1/1
NAME D. HERSTELLERS:			1	iean	uere	CIIO	11
Global Leak Detection Co							
ADRESSE (HAUSNUMMER, STRA	SSE, POSTFA	CH)	ERSTELLUNG	GSDATUM:	11. März 200		
17852 Gothard Street			ERSETZT:		2. März 200		
(PLZ, STADT)		LAND		24 STUNDEN			
Huntington Beach, CA 92647 INFOTELEFONNUMMER:		USA	ChemTo		1-(800)-2	55-3924	(813)-248-0585
1-714-433-	2941		CHEIII I	ic.	Innerhalb No	rdamerikas	Außerhalb der Nordamerikas
	nitt 2 - Zus	ammone	otzuna/An	ashon zu	Bostandto	ilon	Nordamenkas
Absci	1111111 2 - 203	aiiiiieiis	etzurig/Ari	yaben zu i	Destanute		DICK DUDACEC
Gefährliche Bestandteile	Gewichts- %	CAS	S-Nr.	EINEC	S#	Hazard Symbol	RISK PHRASES (Full Text Section 15)
Keine Gefahrstoffe nach OSHA -	<u> </u>					Cymbol	,
29 CFR 1910.1000;							
EPA - 40 CFR 260 - 281, 302, 355,							
370, 372; DOT -							
49 CFR 172; WHMIS oder EU							
Direktive 91 / 155 / EEC	1						
vorhanden.	1		- Mögliche	Cofobron			
Einatmen:	AUS	SCIIIIII S	- Mognetie	Geranien			
Belastung durch Dämpfe kann Entz	ündung und das	Husten veru	ursachen.				
Hautkontakt:							
Gefährdung der Gesundheit ist nich	t zu erwarten, ie	doch kann lå	änger dauernde	er Kontakt Reiz	ungen verurs	achen.	
Augenkontakt:	,,,		3		<u> </u>		
Kontakt mit den Augen kann Reizur	ngen verursache	en					
Verschlucken:	<u> </u>						
Dieses Produkt hat ein niederwertig	es der akuten M	lundaiftiakeit	Wenn große (Quantitäten in d	die Lungen ge	schluckt un	d angesogen
werden, die servere zur Lungenverl		0 0	•	Q. G.	a.o _ago go	oormaont arr	a angeologen
Krebserregbarkeit							
NTP? Nein	IARC MON	OGRAPHS?	Nein		OSHA REGU	ILATED?	Nein
CALIFORNIA, Prop.65?	Nein				ESIS NOTAT	ION?	Nein
	Absc	hnitt 4 - E	Erste-Hilfe-	Maßnahm	en		
Nach Einatmen:							
Betroffene Person an die frische Lu oder übelkeit erfahren.	ft bringen. Bei F	ortbestand d	er Symptome A	Arzt aufsuchen.	. Einige Leute	können übe	elkeit, Schläfrigkeit
Augenkontakt:							
Kontaktlinsen aus den Augen nehm waschen. Bei Fortbestand der Symp			Augen 15 Min	uten lang mit k	larem laufend	en Wasser	
Hautkontakt:							
Kontaktlinsen aus den Augen nehm waschen. Bei Fortbestand der Symp			Augen 15 Min	uten lang mit k	larem laufend	en Wasser	
Nach Verschlucken:							
Zwei Glas Wasser zur Verdünnung etwas einflößen. Ärztliche Hilfe in A			chreiz auslöse	n. Niemals eine	er bewusstlos	en Person	

PRODUKTNAME: UltraTraceUV® (Fluorescent Diagnostic Smoke® Solution)

TEILENUMMER: P0716UV, 504956, 218-00011, EELD301A1, 400-1035, ESP31231-8-10

Abschnitt 5 - Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Allgemeine Gefahren:

Brennbare Flüssigkeit. Flammpunkt 168-265 C (335-510 F). Destillation-Strecke 288-482 C (550-900 F) LEL:0.9% UEL: 7.0%

Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid, Wasser, Wassernebel, Trockenchemikalie, chemischer Schaum

Besondere Schutzausrüstung zur Brandbekämpfung

Behälter durch Besprühen mit Wasser kühl halten, um ein Bersten durch Ansammlung von Dampf zu vermeiden.

Besondere Gefährdungen:

Speichern Sie oder mischen Sie Chemikalie nicht mit starken Oxydationsmitteln. Schneiden Sie nicht oder bohren Sie Behälter

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid, Ruß, Rauch, Kohlendioxyd

Abschnitt 6 - Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Bei Verschüttung von Material sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Geringe ausgelaufene Mengen: mit reichlich Wasser in den den Sanitärabfluss spülen. Große ausgelaufene Mengen: mit zugelassenem Absorptionsmittel aufsaugen, zur Entsorgung in dafür zugelassenen Behälter schaufeln. Bereich mit reichlich Wasser spülen.

Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung

Vorkehrungen für die Handhabung und Lagerung:

Behälter bei Nichtgebrauch verschlossen halten. Behälter vor Missbrauch schützen. Behälter vor extremen Temperaturen schützen. Speichern Sie Handgriff nicht nahe Hitze, Flammen oder starken Oxydationsmitteln.

Abschnitt 8 - Aussetzungsbegrenzung und Schutzausrüstung

Gefährliche Bestandteile	NIOSH			ACGIH OSHA				
	TWA ppm	TWA mg/m3	STEL ppm	STEL mg/m3	TLV/TWA ppm	TWA mg/m3	STEL ppm	STEL mg/m3
Kein								

Schutzausrüstung:

Atemschutz (TYPE SPEZIFIZIEREN):

Nicht erforderlich. Benutzen Sie Produkt in einem gut gelüfteten Bereich.

Handschutz:

Nicht erforderlich

Augenschutz:

Für den allgemeinen Schutz empfohlen. Siehe 29 CFR 1910.133 oder Europäische Norm EN166.

Körperschutz:

Sicherheits-Augenbad in Reichweite

Weitere Angaben:

Sichere Verhaltensweisen am Arbeitsplatz pflegen. Körperkontakt mit dieser und mit allen anderen Chemikalien auf ein Minimum

beschränken.

Abschnitt 9 - Ph	ysikalische und	chemische Ei	genschaften
------------------	-----------------	--------------	-------------

Aussehen und Geruch	Dampfdruck (bei 20°C) (mm Hg)		
Farblose oder sehr bernsteinfarbige Lattenfarbe. Mineralölgeruch.	<1.0 mm Hg@ 68° F		
pH-Wert	Schüttdichte (bei 20°C) (Wasser = 1)		
NA	0.87-0.89		
Siedebereich-Destillation-Strecke	Wasserlöslichkeit		
288-482° C (550-900° F)	Unwesentlich		
Flammpunkt	Viskosität		
168-265° C (335-510°F)	NE		
Feuergefährliche Begrenzungen	Relative Dampfdichte (Luft = 1)		
LEL: 0.90% UEL: 7.00%	>5		
Flüchtige organische Verbindungen (Gesamtanzahl):	Verdunstungsrate (Wasser = 1)		
NR	<0.01		

PRODUKTNAME: TEILENUMMER:		scent Diagnostic Smoke -00011, EELD301A1, 400-	
	Abschnitt 10 - S	Stabilität und Reaktiv	rität
Stabilität	Instabil: X	Zu vermeidende Bedingunge Extreme Temperaturen. Funken	en: oder Flammen. Kontakt mit Oxidizers
Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidantien			
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid. Ruß. Rauch. Kohle	ndioxyd		
Gefährliche Polymerisation	Паюхуа	Zu vermeidende Bedingunge Keine	en:
Tritt nicht auf	Abschnitt 11 - 4	Angaben zur Toxikolo	paie
Gefährliche Bestandteile	CAS-Nr	LD50 des Bestandtei	
	EINECS -Nr	(Art u. Weg spezifizier	en) (Art)
Keine Gefahrstoffe nach OSHA - 29 CFR 1910.1000; EPA - 40 CFR 260 - 281, 302, 355, 370, 372; DOT -49 CFR 172; WHMIS oder EU Direktive 91 / 155 /EEC vorhanden.			
Abschnitt 12 - Umweltinformation			
Über nachteilige Auswirkungen dies	es Materials auf die Umwelt	liegen keine Daten vor. Entla	den Sie dieses Produkt nicht in Wasserkurse.
	Abschnitt 13 - Hiny	weise zur Abfallentsc	prauna
Entsorgungsmethode:			
gefährlichen Abfallprodukten werden. Di	e vollständigen Vorschriften zur	Entsorgung von Abfallprodukten	doch durch Kontakt mit anderen Stoffen zu finden Sie in "40 CFR Protection of Environment rer Kommune, Ihres Bundeslandes oder des
	Abschnitt 14 - A	Angaben zum Transp	ort
PROPER SHIPPING NAME:	Nicht verordnet	1	
Gefahrenklasse / Verpackungsgruppe:	Nicht verordnet	IATA Gefahrenklasse / Pa Gruppe:	Nicht verordnet
REFERENCE: Nicht zutre	effend	IMDG Gefahrenklasse	Nicht verordnet
Stoffkennzeichnungsnummer (U	IN - Nummer):Keine	RID/ADR Dangerous Goo	
Beschriftung:	Nicht erforderlich	UN TDG Klasse / Abteilur	ng: Nicht verordnet
Riskieren Sie Symbole:	Keine	Hazard Identification Num	nber (HIN): Keine
Hinweis: Die angeführte Transportinform Behältergrößen, Verpackungsmaterial u nachgelesen werden: CFR 49 §§ 100 - 1	nd Transportmethoden sollten v	on den Kunden unbedingt in folg	enden Normen und Handbüchern
	Abschnitt 15 - (Gesetzliche Vorschrit	
TSCA (Toxic Substance Cor	trol Act, Giftstoffkontro	llG): Bestandteile d aufgeführt.	ieses Produktes sind im TSCA Inventory
SARA TITLE III (USA - Superfu	nd Amendments and Rea		Keine
Acute Health:	nein	Chronic Healt	
Fire:	nein	Sudden Relea	ase of Pressure: nein
Reactive:	nein		
SARA 313 Meldepflichtige Bes		an and Linbillity (Ant).	kaina wamaiahaatan
CERCLA (USA - Comprehension			keine verzeichneten
California Prop 65, Safe Drinking	=		keine verzeichneten
CPR (Canadian Controlled Prod	= :	keine verzeichneten	
IDL (Canadian Ingredient Disclo	•	,	keine verzeichneten
DSL / NDSL (Kanadische Häus			
EINECS (European Inventory o Zur Bestimmung der Wassergef		•	keine verzeichneten
EC R-Sätze		2 DER-LICHE(S) SYMBOL(E)	EC S-Sätze
		eine	
Keine	IV.		Keine

PRODUKTNAME: UltraTraceUV® (Fluorescent Diagnostic Smoke® Solution) TEILENUMMER: P0716UV, 504956, 218-00011, EELD301A1, 400-1035, ESP31231-8-10 Abschnitt 16 - Sonstige Angaben					
HMIS Risikoklasse	MIS Risikoklasse Gesundheit 1 0 = unbedeutend				
	Feuergefährlich Physische Gefahr Schutzausrüstung	1 0 keine erforderten	1 = gering 2 = mäßig 3 = hoch 4 = extrem hoch		

REVISIONSHISTORIE: Verbessert zum EU GHS führt 02/04/2009 Protokoll

Datenblatt zur Materialsicherheit erstellt von:

ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue Tampa, Florida USA 33602-2902

Toll Free North America 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573

Website: www.chemtelinc.com



Die hier enthaltene Information ist nach bestem Wissen der Verfasser richtig, jedoch wird für ihre Richtigkeit keine Haftung übernommen. Die Daten und Berechnungen stützen sich auf die Angaben der Produkthersteller sowie der Hersteller der jeweiligen Bestandteile. Dem Benutzer wird geraten, sich vor dem Bedarfsfall zu überzeugen, dass die Information aktuell, anwendbar und für die Umstände der Benutzung geeignet ist. Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Verletzungen des Lieferungsempfängers oder dritter Personen, welche unmittelbar durch das Material verursacht wurden, falls die in diesem Datenblatt festgelegten zumutbaren Sicherheitsverfahren nicht eingehalten wurden. Darüber hinaus übernimmt der Lieferant keine Haftung für Verletzungen, welche durch den ungewöhnlichen Gebrauch dieses Materials verursacht wurden, selbst wenn die zumutbaren Sicherheitsverfahren eingehalten wurden. Fragen zu diesem Produkt sind an den in Abschnitt 1 genannten Produkthersteller zu richten.





Telephone: 949-448-4100 Facsimile: 949-448-4111

EMC VERIFICATION No. 3179331LAX-001g

EQUIPMENT

Type of equipment Evaporate Emissions System Tester

Model GLD-40

Company Global Leak Detection Corp.

Test Report No. 3059793.011 (Intertek – Minnesota)

Test Standard

Emissions

EN 61326:1997, Class B

Immunity

EN 61326:1997, Minimum Immunity Requirements

Summary

The original EMC Verification No. 3059793.011 - 172 was issued from Intertek – Minnesota office. This verification 3179331LAX-001g reflects the changes of the company name and product model name. Refer to 3059793.011 for EMC test results details. We confirm that our review of the above number report without reasonable doubt will fulfill the requirements concerning electromagnetic compatibility according to the above-mentioned standard.

Reviewed

Chandresh Thakur

by:

Prepared by: Martin Liu

Title: Project Engineer Title: Engineering Manager

Signature: Signature Signature April 30, 2009

Date: April 30, 2009